

MINOX



DTC 1200

**MANUELLES FIRMWARE UPDATE |
VERSION V2017**

Im Moment kann es leider unter bestimmten Bedingung vorkommen, dass deine DTC 1200 nicht zuverlässig Bilder aufnimmt, unerklärlicherweise keine Bilder sendet oder häufig neue Batterien benötigt.

Falls du so ein Verhalten bei deiner DTC 1200 Wildkamera bemerkst, bitten wir dich, der untenstehenden Anleitung zu folgen, um ein manuelles Update durchzuführen.

HINWEIS: Alle DTC 1200, die regulär mit dem MINOX-Server kommunizieren, haben das Update bereits automatisch über die MINOX-Cloud erhalten. Updates werden ausgeführt, wenn die Batterien mehr als 60% ihrer Kapazität besitzen.

Manuelles Firmware-Update auf Version V2017:

1. Stecke die SD Karte in deinen Rechner.
Wenn du eine alternative SD-Karte griffbereit hast, kannst du diese verwenden
HINWEIS: Bitte verwende nur Karten mit max. 32GB Speicherkapazität.
2. Kopiere anschließend die Firmware-Datei (FW96650A_MCU.bin) direkt auf die Speicherkarte, ohne einen Ordner anzulegen.
HINWEIS: Die Datei darf NICHT umbenannt werden und muss direkt in den Hauptordner der SD-Karte kopiert werden! (root-Verzeichnis)
3. Werfe die SD-Karte wieder aus.
HINWEIS: Auf der SD-Karte findest du auf der linken Seite einen Schieber, schiebe diesen nach dem Auswerfen von den Kontakten weg. (LOCK oder Schloss-Symbol)
4. Suche die Kamera mit der SD-Karte und geladenen Batterien am Aufstellungsort auf.
5. Schalte die Kamera aus und danach auf SETUP, um die Batterieanzeige zu prüfen.
HINWEIS: Im Fall die Kamera nicht reagiert, müssen die Batterien ersetzt werden.
6. Schalte die Kamera wieder ab und werfe im Anschluss das Batteriefach aus.
7. Stelle den Schieber wieder auf SETUP.
HINWEIS: Das Batteriefach darf noch nicht eingelegt sein.
8. Lege die SD Karte mit der Update-Datei in die Kamera ein.
9. Raste anschließend das Batteriefach wieder ein.
10. Nach kurzer Wartezeit erscheint im Display „SD Card locked“ oder „SD Karte gesperrt“
11. Schalte die Kamera wieder aus. (OFF)
12. Setze nun die originale SD Karte wieder ein.
13. Stelle die Kamera auf SETUP. Optional kann im MENU die Firmware-Versionsnummer kontrolliert werden. 425MD und V2017 müssen im Display erscheinen.
14. Kamera zuletzt auf ON stellen. Die Kamera sollte wieder wie gewohnt funktionieren.

MINOX

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
Die Marke MINOX ist eine eingetragene Marke der MINOX GmbH.

We reserve the right to make changes in construction and design.
The MINOX brand is a registered trademark of MINOX GmbH.

MINOX GmbH

Ziegelstadel 1 · 88316 Isny im Allgäu · Germany
info@minox.com

Service & Support

Wilhelm-Loh-Straße 1 · 35578 Wetzlar · Germany
Tel.: +49 (0) 6441 / 56691 700 · service@minox.com